



© FLiB e.V.

Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebeband,
Klebmasse,
ggf. Anpresslatte

Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird unterseitig der Dämmung verlegt.
- Die Luftdichtheitsbahn wird an die Pfette angeschlossen. Alternativ kann die Pfette umschlauff werden.
- Wird die Luftdichtheitsbahn an die Pfette angeschlossen sind Risse der Pfette zu schließen.
- ACHTUNG: Die Anbindung der Luftdichtheitsbahn um die Pfette an die Giebelwand bedarf einer sorgfältigen Planung.

Hinweise

- Bei dem Einsatz von Bodenluken siehe Detail Bodenluke.
- Der unbeheizte Spitzboden muss ausreichend belüftet werden.
- ACHTUNG: Ein alleiniges Anputzen der Pfette im Giebelbereich stellt keine dauerhafte Lösung dar!

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!