



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebeband

Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird unterseitig der Dämmung verlegt.

Hinweise

- Bei dem Einsatz von Bodenluken siehe Detail Bodenluke.
- Der unbeheizte Spitzboden muss ausreichend belüftet werden.

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!