



© FLiB e.V.

### Notwendige Materialien

1 Innenputz

### Notwendige Ausführung

- Auf Außenwände und Gebäudetrennwände aus Mauerwerk muss zum Herstellen einer ausreichenden Luftdichtheit i.d.R. eine Putzlage aufgebracht werden. In später nicht mehr zugänglichen Bereichen wie Vorwandinstallationen, Steigleitungen und Fallrohren ist zumindest ein Glattstrich anzubringen.
- Die Putzlage/Glattstrich ist vollflächig und lückenlos bis in die Eckbereiche auszuführen.

### Hinweise

- Die Verkleidung des unverputzten Mauerwerks mit Trockenbauplatten stellt keine ausreichende Luftdichtheit dar.

Allgemeine  
Verarbeitungshinweise  
beachten

**ACHTUNG:** Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!