



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsebene
- 2 Klebeband
- 3 Folienmanschette

Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsebene wird an der Folienmanschette und die Folienmanschette spannungsfrei an das Rohr angebunden, die Anbindung erfolgt z.B. durch Klebeband.
- Vorkonfektionierte Folienmanschetten müssen mit einem ausreichend breiten Kragen zur Anbindung an das Rohr versehen sein.
- Auf ausreichenden Abstand zu angrenzenden Bauteilen ist bereits während der Planung zu achten, um die sachgerechte Anbindung zu ermöglichen.

ACHTUNG: Die Anbindung der Luftdichtheitsebene erfolgt an das Rohr und nicht an die Rohrinsolierung bzw. das Schalldämmvlies!

Hinweise

- Bei Verwendung einer vorgefertigten EPDM-Manschette entfällt die Verklebung an das Rohr.

Allgemeine
Verarbeitungs-
hinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!